

■ Характеристики

Модель	DDF21IR
Тип матрицы	1/2.8" SONY 2.4MP CMOS Sensor,
Разрешение	1080p/960H
Минимальная чувствительность	0.01 Люкс/F1.2
Отношение сигнал—шум	Более 50дБ
Дальность ИК-подсветки	20 метров
Видео выход	AHD,CVBS
Автоматическая регулировка управления	Автоматическое
Питание/Ток	12В (+/-10%)/350мА
Объектив	3,6 мм
Размер (мм)	φ 94 x 69(В)
Вес (г)	300
Рабочая температура	-40~+50°C Влажность максимум 95%

■ Комплектация

No	Название	Модель	Номер
1.	Уличная цветная видеочамера с ИК-подсветкой	DDF21IR	1
2.	Руководство пользователя	DDF21IR	1

Поставщик :



Цветная антивандальная ADH видеочамера с ИК подсветкой DDF21IR



Примечание:Пожалуйста, перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством по

Не пытайтесь самостоятельно разбирать видеочамеру. Если видеочамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

*** Приемный элемент/датчик (CMOS)**

1/2.8" SONY 2.4MP CMOS Sensor,

*** Автоматическая регулировка управления (APU)**

Встроенная схема автоматической регулировки усиления (APU) позволяет камере вести съемку с высоким разрешением в условиях слабого освещения.

*** Система вывода видео**

Режим NTSC или PAL.


*** Класс защиты**

IP66.

MAIN MENU

LENS	MANUAL/DC		
EXPOSURE	SHUTTER	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30	
	AGC	0 - 15	
	SENS-UP	AUTO(X2-X30)/OFF	
	BRIGHT-	0-100	
	D-WDR	OFF/ON	
	DEFOG	OFF/AUTO	
BACK LIGHT	OFF		
	BLC:LEVEL/AREA /DEFAULT		
	HSBLC:SELECT AREA/DISPLAY/BLACK MASK/LEVEL/ MODE/DEFAULT		
WHITE BAL.	ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB		
DAY & NIGHT	EXT	D→N(DELAY)/N→D(DELAY)	
	AUTO	D→N(AGC)/D→N(DELAY) /N→D(AGC)/N→D(DELAY)	
	COLOR		
	B/W	BURST/IR SMART/IR PWM	
NR	2DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
	3DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
SPECIAL	CAM TITLE	OFF/ON	
	D-EFFECT	FREEZE/MIRROR/NEG.IMAGE	
	MOTION	SELECT AREA1-4/DISPLAY/SENSITIVITY/COLOR/TRANS/ALARM/DEFAULT	
	PRIVACY	OFF/ON	
	LANGUAGE	ENG/CHN1/CHN2/GER/FRA/ITA /SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR	
	DEFECT	LIVE DPC	
		WHITE DPC	
		BLACK DPC	
	RS485	CAM ID:0-255	
		ID DISPLAY	
BAUDRATE:2400/4800/9600/19200/38400			
ADJUST	SHARPNESS	AUTO/OFF	
	MONITOR	LCD/CRT	
	LSC	OFF/ON	
	VIDEO.OUT	PAL/NTSC	

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Отсутствие изображения после подключения питания

- Возможно причина в несоответствии напряжения источника питания. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжения источника питания и полярность.
- Пожалуйста, проверьте правильность подключения всех соединительных кабелей и мониторов.

2. Помехи/Бегущая рябь на экране

- Помехи могут быть вызваны помехами переменного тока на источнике питания. Необходима фильтрация источника питания.
- Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.

3. Постоянно меняется цвет фона

- Изменение цвета фона может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентных ламп - это нормальное явление.
- Ситуацию можно улучшить с помощью уменьшения количества люминесцентных ламп или увеличения расстояния между камерой и люминесцентными лампами.
- Попробуйте использовать внешнюю синхронизацию камеры и источника питания.

4. Смазанное изображение

- Нестабильное напряжение источника питания.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением данного продукта. Данное Руководство по эксплуатации предназначено для модели DDF21IR. Видеокамера обладает высокой четкостью изображения и помехоустойчивостью, а также отличной цветопередачей. Камера удобна в использовании при монтаже и отлично подходит для применения в системах видеонаблюдения.

Для обеспечения правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



Для предотвращения пожара или возможного поражения током не используйте камеру в условиях дождя или высокой влажности.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения инструкций по эксплуатации, находящихся в сопроводительной документации.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о возможном слишком высоком напряжении внутри изделия, чтобы исключить возможность поражения током.

ВНИМАНИЕ:

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ

Внимание: Чтобы исключить риск поражения током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, предназначенных для технического обслуживания. В случае необходимости технического обслуживания должно проводиться квалифицированным

Внимание: Для предотвращения поражения током и риска пожара не используйте никакие другие источники питания кроме указанных.

Примечание:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру видеокамеры, а также требования к состоянию окружающей среды. Избегайте эксплуатацию камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура видеокамеры -40~+50°C.
- Никогда не допускайте направления в камеру прямого солнечного света или света от другого яркого объекта. В противном случае, это может повредить матрицу.
- Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов или отопительных